

# EXPLICATII

## Semnale audio inregistrate

- Butonul 1 – Alarma la dezastre ( IGSU ) conform OMAI 1259/2006
- Butonul 2 – Prealarmare aeriana ( IGSU ) conform OMAI 1259/2006
- Butonul 3 – Alarmare aeriana ( IGSU ) conform OMAI 1259/2006
- Butonul 4 – Incetarea alarmei ( IGSU ) conform OMAI 1259/2006

### Standardul IGSU conform OMAI 1259 / 2006

- **Alarmare la dezastre** – 5 x 16 sec. cu pauza de 10 sec. intre ele sau 5 x 8 sec. cu pauza de 5 sec. intre ele pt. sirene electromecanice sau cu aer comprimat ( **Butonul 1** )
- **Prealarmare aeriana** – 3 x 32 sec. cu pauza de 12 sec. intre ele sau 3 x 16 sec. cu pauza de 6 secunde intre ele pt. sirene electromecanice sau cu aer comprimat ( **Butonul 2** )
- **Alarmare aeriana** – 15 x 4 sec. cu pauza de 4 sec. intre ele sau 15 x 2 sec. cu pauza de 2 sec. intre ele pt. sirene electromecanice sau cu aer comprimat ( **Butonul 3** )
- **Incetarea alarmei** – sunet continuu cu durata de 2 min. sau sunet continuu cu durata de 1 min. pentru sirene electromecanice sau cu aer comprimat ( **Butonul 4** )

### IMPORTANT

- a) Pornirea semnalelor de alarma se poate face manual din butonul corespondent ( de la 1 la 4 ) de pe panoul frontal al playerului.
- b) Pentru orice modificare a semnalelor sau a structurii sistemului este necesar sa va adresati serviciului tehnic al furnizorului la unul din telefoanele din antet sau pe mail.

3)Orice interventie neautorizata poate duce la defectarea sistemului si implicit la pierderea garantiei acordate de furnizor.

**SUPORT TEHNIC INSTANT: 0744 518.939**