

# SISTEM ALARMARE CIVILA

## Instructiuni de montaj

1. Difuzoarele exponentiale ( driverele de compresie ) se vor lega **IN PARALEL**, astfel toate firele **NEGRE** impreuna si toate firele **ALBE** impreuna si se vor conecta la un cablu multifilar de 2 x 2,5 mmp care va cobori de pe stalp/perete pana la amplificator. **CONEXIUNILE TREBUIE SA FIE IZOLATE.**
2. La amplificator, cablul de la difuzoarele exponentiale se va lega dupa cum urmeaza : corespondentul firelor **NEGRE** de la difuzoare se leaga la surubul notat cu **COM** iar corespondentul firelor **ALBE** de la difuzoare se leaga la surubul notat cu **100V** de pe regleta **MUSIC / SPEACH** de pe spatele amplificatorului ( sub capacul negru fixat cu 2 suruburi )
3. Generatorul de semnale se conecteaza la amplificator prin cablul prevazut si conectat la acesta.
4. Reglajul de volum se face din potentiometrul de volum de pe spatele amplificatorului, langa regleta unde este conectat cablul de la generatorul de semnale, astfel incat sa fie aprins primul LED rosu de pe indicatorul de volum. Potentiometrul de volum **MASTER** de pe fata amplificatorului se regleaza la maxim iar cele de ton ( **BASS** si **TREBLE** ) la 50%.
5. Baza microfonica se conecteaza la amplificator prin conectorul **XLR 3p** al bazei, la intrarea **MUSIC IMPUT** de pe spatele amplificatorului.

6. Ambele echipamente ( baza microfonica si generatorul de semnale trebuiesc alimentate la retea prin intermediul alimentatoarelor respective.
7. Nu incercati sa efectuati alte reglaje decat sub indrumarea serviciului tehnic al furnizorului de echipamente.

8. Pentru orice nelamurire sunati la departamentul tehnic al furnizorului la telefoanele 021.330.36.69 sau 0744.51.89.39.

**ATENTIE : Orice interventie sau modificare neautorizata asupra echipamentelor duce la anularea garantiei produsului respectiv**